


注：IO不够时可以把NRSTPD固定为高电平，用软复位代替，
但此方式电流会大一些，也可通过软休眠去降低功耗。

TITLE: 1830X原理图		REV: 1.0
 wisesun 维 晟 智 能	Company: 前海维晟智能技术有限公司	Sheet: 1/1
	Date: 2024-03-06	Drawn By: Ginger