

烧写器使用问题及解决方法

问题描述:

烧写器启动烧录，烧写器显示烧录成功，机台夹子长时间不松开，松开后，芯片不落入 OK 管，掉入 NG 管。(确认烧写器信号与机台接口连接无误)

解决方法: 缩短机台的 EOT 时间和 OKNG 的时间，如下图:

